Download- und Installationsanleitung

Registrierung

Die Registrierung für die Benutzung des CLTdesigners erfolgt über die Webseite des CLTdesigners (www.cltdesigner.at).

Nach erfolgter Registierung und Login auf der Webseite kann der Download des CLTdesigners erfolgen.

Erstmaliges Starten

Nach dem Login auf der Websteite des CLTdesigners erscheint unter Download das Programm.

Im nächsten Schritt müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden und danach kann das Programm gestartet werden.

Die Datei cltdesigner.jnlp mit dem Java Web Start Launcher öffnen.

Erneuter Programmaufruf

Der erneute Programmaufruf muss nicht mehr über die Webseite erfolgen. Unter Windows gibt es in den Systemsteuerungen den Punkt „Java“.

Durch Anklicken wird das Java Control Panel angezeigt. Im Java Control Panel dann „Temporäre Internet-Dateien“ anzeigen lassen.

Durch Selektieren des CLTdesigners im Java Cache Viewer und Anklicken des grünen Start-Knopfes wird online nach der aktuellen Version des CLTdesigners gesucht, und im Falle eines vorhandenen Updates heruntergeladen und anschließend erneut gestartet.

Mit diesem Button wird eine Verknüpfung am Desktop hergestellt, bzw. erscheint der CLTdesigner dann auch als Programm im Start-Menü.

From:
https://wiki.ihbv.at/ - **IHBV Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:install&rev=1505395448

Last update: **2019/02/21 10:29**
Printed on 2026/11/09 18:37