

# Download- und Installationsanleitung

## Registrierung

Die Registrierung für die Benutzung des CLTdesigners erfolgt über die Webseite des CLTdesigners ([www.cltdesigner.at](http://www.cltdesigner.at)) unter [Kundenbereich / Registrierung](#).



Nach erfolgter Registrierung und Login auf der Webseite kann der [Download](#) des CLTdesigners erfolgen.

## Download bzw. erstmaliges Starten



Nach dem Login kann das Programm mit Hilfe des Java Web Start Launchers gestartet werden.



## Erneuter Programmaufruf

Der erneute Programmaufruf muss nicht mehr über die Webseite erfolgen. Unter Windows gibt es in den Systemsteuerungen den Punkt „Java“.



Durch Anklicken wird das Java Control Panel angezeigt. Im Java Control Panel dann „Temporäre Internet-Dateien“ anzeigen lassen.



Durch Selektieren des CLTdesigners im Java Cache Viewer und Anklicken des grünen Start-Knopfes wird online nach der aktuellen Version des CLTdesigners gesucht, und im Falle eines vorhandenen Updates heruntergeladen und anschließend erneut gestartet.

 Mit diesem Button wird eine Verknüpfung am Desktop hergestellt, bzw. erscheint der CLTdesigner dann auch als Programm im Start-Menü.



Last  
update: 2019/02/21 10:29 clt:hotspot:software:cltdesigner:install <https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:install&rev=1505398367>  
10:29

---

From:  
<https://wiki.ihbv.at/> - **IHBV Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:install&rev=1505398367> 

Last update: **2019/02/21 10:29**  
Printed on 2026/07/31 09:12