

Modul "Querdruck"



Eingabedaten

Die Eingabe gliedert sich in:

- Definition des Querschnitts
- Definition der Plattenabmessungen
- Lastangaben
- Art der Lastsituation
- Berechnungsoptionen

Eine graphische Darstellung der Eingabedaten erfolgt auf der rechten Seite. Diese bietet eine schnelle Kontrollmöglichkeit.



Querschnitt

Plattenabmessungen und Angaben zur Ausführung der Fugen

Lastangaben und Bemessungsfaktoren

Lastsituation

Ergebnisse und Ausgabe

From:
<https://wiki.ihbv.at/> - IHBV Wiki

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_compression_perpendicular_to_grain&rev=1494404415

Last update: **2019/02/21 10:30**
Printed on 2026/07/31 10:26