

Modul "Querdruck"



Eingabedaten

Die Eingabe gliedert sich in:

- Definition des Querschnitts
- Definition der Plattenabmessungen
- Lastangaben
- Art der Lastsituation
- Berechnungsoptionen

Eine graphische Darstellung der Eingabedaten erfolgt auf der rechten Seite. Diese bietet eine schnelle Kontrollmöglichkeit.



Querschnitt

Plattenabmessungen und Fugenausführung



Lastangaben und Bemessungsfaktoren

Lastsituation

Ergebnisse und Ausgabe

From:
<https://wiki.ihbv.at/> - IHBV Wiki

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_compression_perpendicular_to_grain&rev=1494404603

Last update: **2019/02/21 10:30**
Printed on 2026/07/31 13:06