# Modul "Steifigkeitsmatrix"

## Eingabedaten

### Querschnitt

Eingabe gleich wie bei den anderen Modulen

## Ergebnisse und Ausgabe

### Steifigkeitsmatrix

From:
https://wiki.ihbv.at/ - **IHBV Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_stiffness_matrix&rev=1494315939**

Last update: **2019/02/21 10:30**
Printed on 2026/11/09 18:46