Modul "Steifigkeitsmatrix"

Eingabedaten

Querschnitt

Eingabe gleich wie bei den anderen Modulen

Ergebnisse und Ausgabe

Steifigkeitsmatrix

Berechnung und Beschreibung der einzelnen Komponenten

clt:design:stiffness:stiffnessmatrix
brettsperrholz, steifigkeiten

Biegung und Torsion

Schub bei Belastung aus der Ebene

Scheibensteifigkeiten

Exzentrische Effekte

Exportmöglichkeit

From:
https://wiki.ihbv.at/ - **IHBV Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:hotspot:software:cltdesigner:manual:modul_stiffness_matrix&rev=1494317006

Last update: **2019/02/21 10:30**
Printed on 2026/11/09 18:45