Inhaltsverzeichnis BSP Wiki

- Anwendung
  - BSPhandbuch - Anwendung
- Produkt
  - BSPhandbuch - Produkt
  - Normen, Technische Regelungen und Zulassungen
  - Hersteller
- Bemessung
  - Steifigkeiten
  - Plattenbeanspruchung
    - Berechnungsmethoden für biegebeanspruchte Brettsperrholz-Elemente
    - Biegung (Belastung normal zur Plattenebene)
    - Schub (Belastung normal zur Plattenebene)
    - Querdruck (Belastung normal zur Plattenebene)
    - Verformungen (Belastung normal zur Plattenebene)
    - Schwingungen (Belastung normal zur Plattenebene)
  - Scheibenbeanspruchung
    - Berechnungsmethoden für Brettsperrholz-Elemente mit Belastung in Scheibenebene
    - Zug (Belastung in Scheibenebene)
    - Druck (Belastung in Scheibenebene)
    - Schub (Belastung in Scheibenebene)
    - Beulen von BSP-Elementen
    - Lasteinleitung in Wandscheiben aus BSP
  - Brandbeanspruchung
  - BSPhandbuch - Verbindungstechnik
  - Mitwirkende Breite bei Plattenbalken aus BSH und BSP
- Spezialthemen
- Hot Spot BSP

From:
https://wiki.ihbv.at/ - **IHBV Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=service:content&rev=1475753747

Last update: **2019/02/21 10:11**
Printed on 2026/11/09 16:07